



Definición	<p>Las alfombras en palmetas o modulares son una solución práctica a la colocación de las alfombras en rollo, ya que éstas son de fácil manipulación y colocación.</p> <p>Además tiene la ventaja de que en caso de mancharse no es necesario reemplazar toda la alfombra si no solo la palmeta afectada.</p> <p>Es de mucha importancia que cada palmeta calce bien antes de pegarla al suelo ya que el adhesivo funciona muy rápido y cuesta corregir los descalces luego de pegadas.</p>
------------	---

Aplicación	<p>a) Verificar nivelación de piso.</p> <p>b) La superficie de la losa en donde se instalarán las alfombras no debe tener imperfecciones.</p> <p>c) Los muros perimetrales (de donde comienza la instalación de la alfombra) deben estar perfectamente aplomados.</p>
------------	---

EETT (Componentes)	<p>Alfombras en palmetas tanto la marca ,su espesor, tipo y color son según requerimientos del proyecto, el adhesivo de contacto para alfombras a utilizar es marca Solcrom, Topex SuperPren o similar. Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto particular.</p> <p>Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina Técnica.</p>
-----------------------	---

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
<small>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</small>	<small>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</small>	<small>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</small>



	INSTALACION O PASO A PASO	IMAGEN
PROCEDIMIENTO	<p>1.- Limpieza de Superficie</p> <p>Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o restos de partículas que impidan una buena adherencia.</p>	
	<p>2.- Reparación imperfecciones:</p> <p>Se debe verificar que no existan desniveles en la sobrelosa ni imperfecciones. En caso de existir estas deben ser reparadas en forma inmediata con puente adherente y mortero de reparación para evitar retraso en la partida. Luego de la reparación se debe esperar al menos 24 hrs para poder realizar la instalación de la alfombra.</p>	
	<p>3.- Trazar Líneas de Referencia</p> <p>Se deben trazar, una vez verificada la partida, en un encuentro de muros una línea en perfecto ángulo recto con la ayuda de un lienzo separándose 1 cm desde los muros.</p> <p>A partir de estas líneas de comenzará a instalar la primera corrida, guía para las siguientes corridas de palmetas. El cm dejado entre el muro y la palmeta luego debe ser tapado con guardapolvo.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
<p>Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:</p>	<p>Nombre : Puesto : Fecha : Firma:</p>	<p>Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:</p>
<p>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</p>	<p>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</p>	<p>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</p>

<p>4.- Pegado de Palmetas:</p> <p>Aplicar el adhesivo en la superficie, para al menos 4 palmetas, siguiendo primero las líneas realizadas en el paso anterior.</p> <p>Luego aplicar pegamento además a las 4 palmetas (por el lado no visible) y dejar secar unos 20 minutos. El pegamento debe sentirse seco al tacto.</p> <p>Para realizar un buen calce es importante golpear, de manera suave, las palmetas con un mazo de goma.</p>	
<p>5.- Corte de Palmetas:</p> <p>En caso de ser necesario, porque no calza la palmeta completa en algún borde es indispensable cortar la palmeta cuidadosamente.</p> <p>Es importante prever donde quedarán las palmetas cortadas con anterioridad para queden en lugares donde no se noten mucho.</p>	
<p>6.- Instalación resto de corridas:</p> <p>Las siguientes palmetas deben pegarse siguiendo siempre el sentido del ángulo recto o "L" con que se comenzaron a pegar las primeras. Seguir el mismo procedimiento del mazo de goma para el resto.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
<p>Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:</p>	<p>Nombre : Puesto : Fecha : Firma:</p>	<p>Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:</p>
<p>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</p>	<p>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</p>	<p>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</p>